

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ORBIT BUDDY ΔΙΠΛΟΥ 94148

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Βγάζουμε τη θήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προγραμματιστή, τοποθετούμε 2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V AA και ξανατοποθετούμε τη θήκη στη θέση της.
- Αντικαθιστούμε τις μπαταρίες όταν στην οθόνη εμφανιστεί το εικονίδιο που δείχνει χαμηλή φόρτιση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

- Προσαρμόζουμε τον προγραμματιστή στη βρύση και ανοίγουμε την παροχή αφού τελειώσουμε τον προγραμματισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Τοποθετούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση SET CLOCK και με τα πλήκτρα + ή - ρυθμίζουμε την τρέχουσα ώρα.
- Μετακινούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση START TIME και με τα πλήκτρα + ή - επιλέγουμε την ώρα έναρξης του ποτίσματος.
- Στη συνέχεια τοποθετούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση HOW LONG και με τα πλήκτρα + ή - καθορίζουμε τη διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά.
- Τέλος τοποθετούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση HOW OFTEN και με τα πλήκτρα + ή - ορίζουμε τη συχνότητα ποτίσματος κάθε 6 ή 12 ώρες ή από 1 έως 7 ημέρες (ο αριθμός 1 αντιστοιχεί σε πότισμα κάθε ημέρα, ο 2 σε πότισμα κάθε δεύτερη κ.λ.π.). Μετακινούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση AUTO και ο προγραμματιστής εκτελεί το πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει.
- Με το πλήκτρο STATION μεταφερόμαστε στη 2^η στάση και εκτελούμε τα προηγούμενα βήματα προγραμματισμού και για αυτή τη στάση.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΗΣ

- Όταν ο περιστροφικός διακόπτης είναι στη θέση AUTO πιέζουμε μια φορά το πλήκτρο + για καθυστέρηση 24 ωρών, 2 για καθυστέρηση 48 ή τρεις για καθυστέρηση 72 ωρών. Στην οθόνη αναβοσβήνει ο αριθμός των ωρών που απομένουν μέχρι να αρχίσει ξανά η εκτέλεση του προγράμματος.
- Για να ακυρώσουμε την καθυστέρηση του ποτίσματος, τοποθετούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF και μετά ξανά στη θέση AUTO.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πιέζουμε το πλήκτρο MANUAL και με τα πλήκτρα + ή - ορίζουμε χρόνο ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά.
- Για να σταματήσουμε τη χειροκίνητη λειτουργία τοποθετούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF και ακολούθως στη θέση AUTO για να ξαναρχίσει η αυτόματη λειτουργία του προγραμματιστή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Όταν το πότισμα δεν εκτελείται στην ώρα που θέλουμε, ελέγχουμε αν η τρέχουσα ώρα και η ώρα έναρξης είναι σωστά ορισμένες (προσοχή στη σωστή επιλογή AM/PM), ή αν έχει επιλεγεί καθυστέρηση λόγω βροχής.
- Όταν το πότισμα δεν εκτελείται καθόλου, ελέγχουμε αν ο περιστροφικός διακόπτης είναι στη θέση AUTO, αν είναι ανοιχτή η παροχή του νερού, αν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες, αν η ώρα είναι σωστά ρυθμισμένη και αν έχει επιλεγεί η καθυστέρηση λόγω βροχής.
- Όταν το πότισμα δεν σταματά, ελέγχουμε τη διάρκεια ποτίσματος που έχουμε ορίσει.